



Označenie	DCD 2/1
Popis	DigiPack 4 strany
Materiál	250 g/m ² kartón
Možné úpravy	lamino lesk/mat., strojný lak, parciálny lak, špeciálne materiály atď.
Možné farby tray-a	čierny, číry



Označenie	DCD 3/1-A
Popis	DigiPack 6 strán
Materiál	250 g/m ² kartón
Možné úpravy	lamino lesk/mat., strojný lak, parciálny lak, špeciálne materiály atď.
Možné farby tray-a	čierny, číry




Prehľad DigiPackov vo formáte DVD boxu

4 strany


1 x DVD tray

DDVD 2/1




1 x DVD tray, rozmer A5

DDVD 2/1-A5




1 x DVD tray, priesek na booklet do 24 str.

DDVD 2/1P-1




1 x DVD tray, šikmý priesek na booklet do 24 str.

DDVD 2/1P-2




1 x DVD tray, vlepenny booklet na 68 str.

DDVD 2/1S



2 x DVD tray


DDVD 2/2



6 strán


1 x DVD tray (uprostred)

DDVD 3/1




2 x DVD tray (uprostred, vpravo)

DDVD 3/2




2 x DVD tray (uprostred, vpravo), vrecko (lepená chlopeň) na booklet do 16 str.

DDVD 3/2K



3 x DVD tray


DDVD 3/3



8 strán


3 x DVD tray (2,3,4 chlopeň)

DDVD 4/3



4 x DVD tray


DDVD 4/4



Kartónové boxy na DVD DigiPack


Na DDVD 2/1 s palcovým výsekom, otvárací chrbát

SDDVD 2/1-A




Na DDVD 2/1 s palcovým výsekom, pevný chrbát

SDDVD 2/1-B




Na DDVD 3/2 s palcovým výsekom

SDDVD 3/2



Na DDVD 3/3 s palcovým výsekom

SDDVD 3/3



Rukávy na DVD Digi Pack

Na 4 str. DigiPack s jedným DVD trejom, s priesekom na booklet do 24 strán

RDDVD 2/1P

